


SCHEMAT WYKOPU NA SKRZYŻOWANIU Z PRZEWODAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI I TELEFONICZNYMI



LEGENDA

1. RUROCIĄG
2. KABEL ELEKTROENERG. LUB TELEFON.
3. RURA OCHRONNA




Osłony rurowe dzielone - PS

Osłony dzielone wzdłużnie stosuje się do osłony istniejących kabli.
Produkowane są z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD)



Do montażu nie potrzeba
żadnych narzędzi.

Øzewn. x Øwewn.	Długość	Zestaw
58 x 50 mm	5 m	550 m
110 x 100 mm	3 m	162 m
120 x 110 mm	3 m	144 m
160 x 138 mm	3 m	72 m



min. 50 cm

Połączenie uzyskuje się przez przesunięcie połówek
osłon o ok. 0,5m